

Aktivieren des internen Raumsensors CMS927



1. Start Installateurmodus CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Info-Taste  zusammen mit den beiden Pfeiltasten  




2. Parameter auf Level 2 stellen

- 1 Taste  drücken



3. Parameter 8:Su selektieren

- 1 Taste  drücken bis 8:Su (Fühler) auf dem Display erscheint



4. Parameter 8:Su auf 2 stellen

- 1 Taste  drücken und Parameter 8:Su auf 2 stellen



5. Die grüne OK Taste drücken um die Änderungen zu bestätigen

- 1 Der interne Raumsensor ist jetzt aktiviert.

6. Den Installateurmodus zu verlassen

- 2 Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN.

Teach-In-HCE80



1. Start Tech-in mode CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Taste  zusammen mit der Taste  so lange bis auf dem Display  Control Lernen erscheint

Bemerkung: Wurde der Interne Raumsensor von CMS927 nicht aktiviert, wird der Sensor von HR92 zur Messung der Raumtemperatur verwendet

2. am HCE80 die Taste mit Funksymbol lang betätigen, bis die LED Zone1 grün blinkt (der HCE erwartet den Sollwert Zone1). Soll eine andere Zone zugeordnet werden, die Taste mit Funksymbol so häufig kurz betätigen, bis die grüne LED der gewünschten Zone blinkt.

3. am CM927 die grüne OK Taste drücken

4. am HCE leuchtet die LED nun zur Bestätigung dauerhaft gelb.

5. am HCE die Taste mit Funksymbol kurz betätigen – die LED blinkt rot (der HCE erwartet den Istwert)

6. am CM927 die grüne OK Taste drücken

7. am HCE leuchtet die LED nun zur Bestätigung dauerhaft rot.

Fertig.