

Drahtlose Raumtemperaturregelung

Honeywell



EINFACH, KOMFORTABEL, NACHRÜSTBAR

**Energiespar-Lösung
für Büro- und Schulungsräume**

In wenigen Schritten installiert

Aktivieren des internen Raumsensors CMS927



1. Start Installateurmodus CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Info-Taste  zusammen mit den beiden Pfeiltasten  



2. Parameter auf Level 2 stellen

- 1 Taste  drücken



3. Parameter 8:Su selektieren

- 1 Taste  drücken bis 8:Su (Fühler) auf dem Display erscheint



4. Parameter 8:Su auf 2 stellen

- 1 Taste  drücken und Parameter 8:Su auf 2 stellen



5. Die grüne OK Taste drücken um die Änderungen zu bestätigen

- 1 Der interne Raumsensor ist jetzt aktiviert.

6. Den Installateurmodus zu verlassen

- 2 Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN.

Teach-in HR80



1. Start Tech-in mode CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Taste  zusammen mit der Taste  so lange bis auf dem Display  Control Lernen erscheint

Bemerkung: Wurde der Interne Raumsensor von CMS927 nicht aktiviert, wird der Sensor von HR80 zur Messung der Raumtemperatur verwendet.



2. Regler HM80 in den Teach-in Mode setzen

Beide Tasten am HM 80 solange betätigen bis LED4 (rot) gleichmäßig blinkt (0,5sec an – 0,5sec aus – etc.)



3. Funksignal zum HM80 senden

- 1 Taste  am CMS927 drücken das Funksignal wird zum Regler HM80 gesendet.
- 2 Als Bestätigung für den erfolgreichen Teach-In erlischt am HM80 die LED4 (rot).

Alles eine Frage der Einstellung

Effizienz ist eine Frage der Einstellung. Und damit auch eine Frage der Verantwortung für Umwelt und Ressourcen. Mit der Ein-Zonen-Regelung von Honeywell werden Sie beidem gerecht. Mit ihrer intelligenten Technik ist sie das wichtige Bindeglied in der Energie- und Heizungskette. Beeindruckend daran ist natürlich auch, dass sie in einer weiteren Disziplin Ressourcen schont: Dem Heizkostenbudget.



Honeywell GmbH

Haustechnik Hardhofweg D-74821 Mosbach Telefon (01801) 466388 Telefax (0800) 0466388 info.haustechnik@honeywell.com

Österreich

Honeywell Austria Ges.m.b.H. Handelskai 388 A-1023 Wien Telefon (0810) 200213 Telefax (01) 72780-308 hausautomation.austria@honeywell.com

Schweiz

Honeywell AG Honeywell-Platz 1 CH-8157 Dielsdorf Telefon (044) 8552436 Telefax (044) 8552470 hausautomation.switzerland@honeywell.com

Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

www.honeywell.com
www.honeywell.de/haustechnik

Bediengerät	Art.Nr.: CMS927 B 1064
Heizkörperregler	Art.Nr.: HR80
Relais-Modul	Art.Nr.: R6660D1009

GE3H-0391GE51 R1008
Änderungen vorbehalten.
© 2008 Honeywell GmbH

Honeywell