



EINFACH, KOMFORTABEL, NACHRÜSTBAR

## Energiespar-Lösung für Büro- und Schulungsräume

© 2015 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

0

## Heizkörperregler HR 91



**Honeywell**

# Wie arbeitet der HR91

## Einteachen des HR91 auf Evohome?


Rechte Taste für 5 Sekunden gedrückt halten  bis die rechte LED orange blinkt 


Leuchtet die rechte LED permanent grün, so war das TeachIn erfolgreich 


Der Binding Modus bleibt für max. 2 Minuten aktiv. Erfolgt kein Binding nach 2 Minuten, hört die LED auf zu blinken.

## Wie kann der Status des Reglers überprüft werden?


Zur Überprüfung des HR91 nach der Installation drücken Sie kurz auf die rechte Taste 

Eine grün blinkende LED zeigt an, dass der Regler normal funktioniert. 

Eine orange leuchtende LED zeigt an, dass die Batterieladung niedrig ist. 


Eine rot leuchtende LED zeigt ein Montageproblem an. 

Eine rot blinkende LED zeigt ein Signal Problem an: Signal verloren oder das Gerät ist nicht geteached. 

 *Das Evohome Bediengerät wird Ihnen des Status des HR91 unabhängig vom Drücken der Taste an.*

## Wie kann ich die Signalstärke überprüfen?

Bringen Sie das Evohome Bediengerät in den Funktest Modus.



Drücken und halten Sie beide Tasten des HR91 gleichzeitig für 5 Sekunden bis die beiden LEDs orange blinken 

Nun können Sie die Signalstärke am Evohome Bediengerät ablesen.

## Wie kann ich das Binding löschen?


Halten Sie die rechte Taste  für 10 Sekunden gedrückt. Wenn das Binding gelöscht ist, blinkt die rechte LED rot 

## Wie kann ich die Temperatur ändern?


Wenn Sie auf die linke Taste  drücken, setzen Sie das Gerät auf 5 °C und die linke LED blinkt orange 

Wenn Sie die gleiche Taste nochmal drücken, wird die Temperatur auf 21 °C gesetzt und die linke LED blinkt grün 

Der Sollwert bleibt in beiden Fällen bis zum nächsten Schaltpunkt des Zeitprogrammes bestehen.

 *Diese Übersteuerungstaste wurde zur Sicherheit für den Fall entwickelt, dass Sie keinen Zugriff auf das Evohome Bediengerät oder die App haben. Um Ihren Komfort zu maximieren, empfehlen wir Ihnen, den Sollwert über das Bediengerät oder die App einzustellen.*

## Wie kann ich den Raumnamen des HR91 überprüfen?

Ist der HR91 zugeordnet, drücken Sie einfach die rechte Taste.  Dann wird der Raumname im Evohome Bediengerät angezeigt.

## Bedienung -Fehlersuche

### Gerät AUS-schalten (5°C)



Kurzes Drücken auf die Einschalt-taste

Linke LED blinkt orange für 5 Sek.

### Gerät auf Dauer-EIN (21°C)



Kurzes Drücken auf die Einschalt-taste

Linke LED blinkt grün für 5 Sek.

### Gerät zurücksetzen (Werkseinstellung)



Einlertaste für mehr als 10 Sek. drücken

Nach 10 Sek. blinkt die LED rot für 10 Sek. Werkseinstellung wurde durchgeführt und die Taste kann losgelassen werden

### Funksignalstärke\*



Beide Tasten für 5 Sek. drücken

Beide LEDs blinken orange (max. 10 Min.Sek.) Funksignalstärke Modus ist aktiv.

### Zonen-/Raum-Identifikation



Einlertaste kurz drücken

Rechte LED blinkt grün für 5 Sek.

### Geräte gesperrt (Tastensperre)



Zur Überprüfung beide Tasten drücken

Sofern Sperre aktiviert leuchten beide LEDs permanent für 3 Sek.

\* Das Evohome-Zentralbediengerät muß im "RF COMMS CHECK" (Funktest) - Modus sein