


## Aktivieren des internen Raumsensors CMS927



### 1. Start Installateurmodus CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Info-Taste  zusammen mit den beiden Pfeiltasten  




### 2. Parameter auf Level 2 stellen

- 1 Taste  drücken



### 3. Parameter 8:Su selektieren

- 1 Taste  drücken bis 8:Su (Fühler) auf dem Display erscheint



### 4. Parameter 8:Su auf 2 stellen

- 1 Taste  drücken und Parameter 8:Su auf 2 stellen



### 5. Die grüne OK Taste drücken um die Änderungen zu bestätigen

- 1 Der interne Raumsensor ist jetzt aktiviert.

### 6. Den Installateurmodus zu verlassen

- 2 Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN.



## HR91 – Teach in (Herstellen der Funkverbindung)


### 1. Start Tech-in mode CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Taste  zusammen mit der Taste  so lange bis auf dem Display  Control Lernen erscheint

Bemerkung: Wurde der Interne Raumsensor von CMS927 nicht aktiviert, wird der Sensor von **HR91** zur Messung der Raumtemperatur verwendet



### 2. Heizkörperregler HR91 in den Teach-in Mode setzen

- 1  Taste 5 Sekunden gedrückt halten => LED blinkt orange



### 3. Funksignal zum HR91 senden

- 1 Taste  am CMS927 drücken das Funksignal wird zum HR91 gesendet =>  LED leuchtet für 5 Sekunden grün
- 2 Danach den Schiebeschalter auf Position AUTO/MAN stellen.