

Aktivieren des internen Raumsensors CMS927



1. Start Installateurmodus CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Info-Taste  zusammen mit den beiden Pfeiltasten  




2. Parameter auf Level 2 stellen

- 1 Taste  drücken



3. Parameter 8:Su selektieren

- 1 Taste  drücken bis 8:Su (Fühler) auf dem Display erscheint



4. Parameter 8:Su auf 2 stellen

- 1 Taste  drücken und Parameter 8:Su auf 2 stellen



5. Die grüne OK Taste drücken um die Änderungen zu bestätigen

- 1 Der interne Raumsensor ist jetzt aktiviert.

6. Den Installateurmodus zu verlassen

- 2 Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN.

Teach-in HR92



1. Start Tech-in mode CMS927

- 1 Schiebeschalter auf Position OFF stellen
- 2 Drücken und halten Sie die Taste  zusammen mit der Taste  so lange bis auf dem Display  Control Lernen erscheint

Bemerkung: Wurde der Interne Raumsensor von CMS927 nicht aktiviert, wird der Sensor von HR92 zur Messung der Raumtemperatur verwendet





2. Heizkörperregler HR92 in den Teach-in Mode setzen

- 1 Taste kurz drücken bis ‚Kein Bind‘ angezeigt wird.
- 2 Taste ca. 5 Sek. lang drücken ‚BIND‘ wird angezeigt.
- 3 Taste kurz drücken ‚BINDING‘ wird angezeigt



3. Funksignal zum HR92 senden

- 1 Taste  am CMS927 drücken das Funksignal wird zum HR92 gesendet. Es erscheint die Anzeige: ‚Erfolgt‘ am HR92.
- 2 Danach den Schiebeschalter auf Position AUTO/MAN stellen.
Nach erfolgreichem Teach-in wird das Symbol  kontinuierlich im Display des HR80 angezeigt.