

Durchführung eines RESET bei der Raumtronik (EHR 2)

Zum Beginn der folgenden Prozedur sollte sich die RAUMTRONIC (EHR 2) im normalen Regelmodus befinden. Auf dem Display des Reglers wird die angeregte Temperatur angezeigt und ein kleines, als Zeiger fungierendes, Dreieck steht über dem Wort "auto", daß auf dem Gehäuse des Reglers aufgedruckt ist. Ob dabei die "Sonne"- oder "Sparschwein"-Temperatur aktiv ist, ist beliebig. Gehen Sie nun wie folgt vor:

1. Drücken Sie die "SET"-Taste. Die momentane Temperaturanzeige erlischt und das kleine Dreieck im unteren Teil des Displays beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie so oft die "-" Taste bis sich das kleine Dreieck über dem aufgedruckten Uhrensymboll befindet. Das Dreieck springt pro Tastendruck jeweils um eine Stelle nach links.
3. Halten Sie die "-" Taste nun weiterhin gedrückt. Nach ungefähr 15 Sekunden springt das Dreieck noch eine weitere Stelle nach links. Unter dieser Stellung ist aber kein weiteres Symbol auf dem Gehäuse aufgedruckt.
4. Lassen Sie dann die "-" Taste los und betätigen Sie die "SET" Taste. Sie befinden sich nun im sogenannten Monitormodus der RAUMTRONIC. In dem Display des Regelgerätes erscheinen zwei zweistellige Zahlenwerte, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind. Dabei stellt der Zahl vor dem Doppelpunkt die Nummer der angezeigten Speicherstelle, der Zahlenwert nach dem Doppelpunkt den Inhalt dieser Speicherstelle dar.
5. Nach diesem, eben ausgeführten, Schritt wird die erste verfügbare Speicherstelle mit Nummer 01 angezeigt. Der Inhalt der Speicherstelle, d.h. die Ziffern nach dem Doppelpunkt, blinken. Mit der "SET" Taste können Sie nun nacheinander alle weiteren Speicherstellen abrufen, deren Inhalt dann angezeigt wird.
6. Drücken Sie nun die "SET" Taste bis die Speicherstelle mit der Nummer 05, sowie deren momentaner Inhalt (00) angezeigt wird. Der gezeigte Inhalt, Null, ist ohne Belang und enthält keine technische Information. Durch nachfolgendes Drücken der "+" läßt sich der Speicherinhalt erhöhen.
7. Setzen Sie nun mit Hilfe der „+“ Taste die Speicherzelle 05 auf den Zahlenwert 01. Wenn dieser Zahlenwert in diese Speicherstelle eingetragen wird, erzwingt dies einem Neustart des Regelgerätes.
8. Drücken Sie nun erneut die "SET"-Taste. Damit wird der neue Zelleninhalt endgültig von dem Gerät übernommen und der Mikroprozessor der RAUMTRONIC führt besagten Reset aus.
9. Während sich der Regler zurücksetzt, erscheinen alle Elemente der Anzeige im Display. Nach ungefähr 3 Sekunden verlöscht diese Anzeige wieder. Der Regler befindet sich jetzt wieder in der Werksgrundeinstellung. Nun stellt sich das kleine Dreieck auf das Uhrensymboll und zeigt das aktuelle Jahr blinkend an. Nehmen Sie nun ihre gewünschten individuellen Einstellungen vor.

EHR 2:

