



Der Adapter ist nicht korrekt montiert!

Adapter muss am Schlitz etwas auf gespreizt, und dann bis zum Anschlag nach hinten geschoben werden.

Anschlag

Schlitz mit Schraubendreher etwas aufdrücken, dann Adapter nach hinten bis zum Anschlag schieben und verdrehen bis er satt sitzt.