

Bedienungs- und Montageanleitung zu MCR32 alt oder neu?

Sie erkennen das Gerät „Alt“ sehr einfach an folgendem Merkmal:

Ist am Betriebsartenschalter ein **Schornsteinfegersymbol** zu sehen, ist die Bedienungsanleitung mit dem Zusatz „Alt“ zu verwenden.



Ist dort ein **Handsymbol** zu sehen, ist die Bedienungsanleitung mit dem Zusatz „Neu“ zu verwenden.

