

Bedienungs- und Montageanleitung zu MCR33 alt oder neu?

Sie erkennen das Gerät „Alt“ sehr einfach an folgendem Merkmal:

Sind Einstellschalter zwei Uhrensymbole mit 1-5 bzw. 6-7 zu sehen, ist die Bedienungsanleitung mit dem Zusatz „Alt“ zu verwenden.

Ist dort nur Uhrensymbol zu sehen, ist die Bedienungsanleitung mit dem Zusatz „Neu“ zu verwenden.

